

1S Abrasive Diamond Cut**Lastnosti:**

AKEMI® 1S Abrasive Diamond Cut je polirna pasta nove generacije. Hitro odstrani sledi brušenja s P1000 oziroma močno obrabo laka.

Za izdelek so značilne naslednje lastnosti:

- Ne vsebuje silikona
- Neprekosljiva moč hitrega poliranja
- Brez nastajanja prahu
- Odstrani sledi vrtinčenja pri poliranju in holograme
- Površino spolira do zelo visokega sijaja

Področje uporabe:

Zelo učinkovita za odstranjevanje sledi poliranja, prask, ki nastanejo pri pranju avtomobila oz. sledi vremenskih vplivov na barvah, prozornih lakih, gelcoatu, GRP, plastiki ali lesu in številnih drugih trdih površinah.

Navodila za uporabo:

1. Temeljito očistite površino.
2. Platenko pred uporabo dobro pretresite in polirno pasto nanesite na trdo površino s polirno gobico ali gobico iz jagnječe kože.
3. Prvi korak naredite po križnem vzorcu z orbito pri nizki hitrosti na stopnji 4 – 4,5 ali rotacijski s 500 – 800 obratov/min.
4. Drugi korak sledi križnemu vzorcu, da se zagotovi zaključek brez holograma.
5. Ponovite v primeru večjih nepravilnosti barve.
6. Ostanke poliranja odstranite s krpo iz mikrovlagen.

Posebne opombe:

Za najboljše rezultate in končno obdelavo brez hologramov v enem koraku uporabite orbitalni polirni stroj.

Tehnični podatki:

Osnova: disperzija olje/voda

Barva: bela

pH vrednost: 7 - 8

VOC: približno 150 g/l

Skladiščenje:

Hranite na suhem in hladnem (5-25°C/41-77°F) v originalno zaprti embalaži 24 mesecev od proizvodnje.

Zdravje in varnost:

Pred rokovanjem ali uporabo tega izdelka preberite varnostni list ter tehnični list.

Pomembno obvestilo:

Zgornje informacije temeljijo na zadnji stopnji razvoja in tehnologije. Zaradi možnosti različnih vplivov dejavnikov, te informacije – kot tudi druge ustne ali pisne tehnične nasvete obravnavajte kot neobvezujoče namige. Uporabnik je dolžan v vsakem primeru izdelek preizkusiti na neopaznem mestu ali na vzorcu.